

Ersatzteilliste

Spare part list

KINDERMANN

Diaprojektor telefocus 66

Nr. 1050

<i>Pos.</i>	<i>Benennung</i>	<i>Teile-Nr.</i>	<i>Mat.-Nr.</i>	<i>PG</i>
<i>Pos.</i>	<i>Description</i>	<i>Part-No.</i>	<i>Mat.-No.</i>	
1	Objektiv 1:3,0/150 Lens 1:3,0/150	1040 010 092	711 008	48
2	Motor 110/220 V Motor 110/220 V	1040 020 520	612 033	35
3	Lochblende Lamp-centering slide	1040 031 030	844 034	13
4	Draht für Blende Wire for shutter	1040 031 100	871 090	10
5	Zahnrad Gear wheel	1050 080 080		9
6	Bildfeldlinse Lens for image area	1040 052 080	722 005	37
7	Asphäre Aspherical lens	1040 052 090	724 004	36
8	Wärmefilter 68 x 68 x 4 Heat filter	1040 052 100	751 004	37
9	Hohlspiegel Concave reflector	1040 052 110	732 003	26
10	Fassung Lamp socket	1040 052 120	677 047	23
11	Abdeckung, genietet Cover for lamp housing	1040 054 000		28
12	Gebläse, montiert Ventilator	1040 060 000		39
13	Grill Grill	1050 010 020		24
14	Seitenwand, rechts, montiert Cover, right	1050 011 000		30
15	Vorderwand, eingepreßt Cover, front	1050 012 000		24
16	Rückwand, eingepreßt Cover, rear	1050 013 000		24
17	Seitenwand, links Cover, left	1050 014 010		30

<i>Pos.</i>	<i>Benennung</i>	<i>Teile-Nr.</i>	<i>Mat.-Nr.</i>	<i>PG</i>
<i>Pos.</i>	<i>Description</i>	<i>Part-No.</i>	<i>Mat.-No.</i>	
18	Netzkabel Connecting cable	1050 020 010	628 034	28
19	Trafo 2 x 110 V + 20 V/24 V 240 VA Transformer 2 x 110 V + 20 V/24 V 240 VA	1050 020 030	631 513	49
20	Antriebsmotor Drive motor	1050 020 040	611 013	43
21	Schlepphebel, doppelt Drag lever	1050 020 050		18
22	Objektivhalter Lens holder	1050 020 080		21
23	Bremsfeder Brake spring	1050 020 110		17
24	Unterteil, bedruckt Base	1050 021 000		37
25	Steuerscheibe, montiert Plate cam	1050 022 000		25
27	Kontaktplatte, komplett Contact plate, compl.	1050 042 000		28
28	Lampenhaus, vollständig Lamp housing	1050 050 000		53
29	Magazinführung, komplett Magazine guide, compl.	1050 080 000		42
30	Magazinführung Magazin guide	1050 080 010		28
31	Schalthebel Transport forward/reverse	1050 080 050		19
32	Blende Shutter	1050 080 060		20
33	Schieber, eingespritzt Slider	1050 081 000		29
34	Führungsschiene, montiert Guide bar	1050 082 000		25
35	Drucktaste Push button switch	1050 300 020		13
36	Wippe Push button switch forward/reverse	1050 300 030		8
37	Gummieinsatz Rubber insert	1300 010 420	LN 299	5
38	Schalter Switch	1300 020 610	642 027	20
39	Mab 6 Jack for remote control	1300 020 780	647 025	17
40	Focusgetriebe Focus motor	1900 010 041	611 009	34
41	Mikroschalter, 2-polig Micro switch	1950 020 060	644 006	22
42	Zahnriemen Toothed drive belt	1950 011 080	854 017	22

<i>Pos.</i>	<i>Benennung</i>	<i>Teile-Nr.</i>	<i>Mat.-Nr.</i>	<i>PG</i>
<i>Pos.</i>	<i>Description</i>	<i>Part.-No.</i>	<i>Mat.-No.</i>	
43	Printplatte, bestückt Printed circuit plate	1050 044 000	683 073	39
44	Fernbedienung, vollständig Remote control, compl.	1915		
45	Fuß, montiert Foot, mounted	1980 012 000	LN 440	20
46	Sparschalter Economy switch		642 039	18
47	Sicherung T 1,6 A Fuse T 1,6 Amp.		656 029	9
48	Sicherungshalter Fuse holder		656 036	21
49	Verschlußkappe Cape for fuse		656 037	17
50	Magazin 30/7 x 7 Magazine 30/7 x 7		845 006	25
51	Lüfterflügel Ventilator propeller		857 024	24
52	Knopf, schwarz Button, black		LN 477	7

Bei Bestellungen bitten wir Sie, uns die Benennung, Teilenummer und Materialnummer mit aufzugeben.
When ordering, please indicate description, part-no. and mat.-no.

